Tervetuloa ONNI Villageen!
Kohtniemenraitti 52
56310, Ruokolahti
www.onnivillage.com

Sauna

Huviloissa on sauna varustettuna Harvian sähkökiukaalla. Kiukaassa on kaksi säädintä: Ajastin (kiukaan kytkemiseksi päälle / pois) ja termostaattisäädin (lämpötilan säätämiseksi).



Рисунок 2. Переключатель таймера
Joonis 2. Taimeri lüliti



Рисунок 3. Переключатель термостата
Joonis 3. Termostaadi lüliti

KIUKAAN KYTKEMINEN PÄÄLLE:

1. Aseta termostaattisäädin (kuva 3) maksimiasentoon.
2. Aseta ajastin valkoisen asteikon asentoon 1-4 (kuva 2 asteikko A).
3. Kiuas alkaa lämmetä.
4. 40 min kuluttua saunan lämpötila on 60-70°C.

AJASTIMEN KÄYTTÖ:

Aseta ajastin tumman asteikon asentoon 1-8 (kuva 2, asteikko B). Kiuas alkaa lämmetä vasta kun ajastin liikkuu ”päällä” -asentoon. Sen jälkeen kiuas on päällä suunnilleen 4 tuntia.

Esim. Haluat lähteä kolmen tunnin kävelylle ja sen jälkeen suoraan saunaan. Aseta ajastin tumman asteikon kohtaan 2. Kahden tunnin kuluttua kiuas alkaa lämmetä ja sauna on lämmin kun tulet kävelyltä.

KIUKAAN SAMMUTTAMINEN:

Kiuas menee pois päältä kun ajastin käännetään nolla -asentoon. Voit kääntää milloin tahansa kiukaan pois päältä. Saunomisen jälkeen älä unohda kääntää kiuasta pois päältä.

Huomio! Kiukaan ollessa päällä huvilan muu lämmitys kytkeytyy pois päältä. Älä unohda kiuasta päälle pitkäksi aikaa.

Copyright © 2017 ONNI Village